



СЕМЬ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НЬЮ-ЙОРКА



1. Никогда не пользуйтесь удлинителем для подключения к сети мощных электроприборов, таких как обогреватели, кондиционеры и холодильники.

Удлинители могут вызвать в доме пожар из-за перегрева, вызванного перегрузкой штепсельной розетки.

2. Никогда не курите в постели, особенно в сонливом состоянии, после приёма лекарств или алкоголя. Перед тем, как выбросить сигаретные окурки, полностью окуните их в воду.

Пожар в доме курильщика в семь раз более вероятен, чем в доме некурящего.



3. Во время приготовления пищи не уходите из кухни и носите одежду с короткими или хорошо прилегающими рукавами.



Оставленная без присмотра готовка вызывает тридцать три процента пожаров в домах.

4. Установка дымового извещателя и поддержание его в работоспособном состоянии вполнину уменьшает вероятность гибели в пожаре. Для дополнительной защиты установите пожарную сигнализацию на каждом этаже и в спальнях.

Семьдесят процентов смертельных случаев вследствие пожара происходят в домах с отсутствующим или неработающим дымовым извещателем. В большинстве случаев гибнут дети и пожилые люди.



5. Составьте и отработайте план эвакуации при пожаре. Не пытайтесь гасить пожар самостоятельно. Покиньте помещение и ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ. Позвоните по тел. 911 из безопасного места.

Дым и огонь убивают! У Вас может быть меньше трёх минут, чтобы оказаться в безопасности.



6. Храните спички и зажигалки вне досягаемости и вне поля зрения детей. Обеспечьте постоянный присмотр за детьми.

Гибель маленьких детей случается чаще всего из-за детей, играющих со спичками и бытовыми зажигалками.



7. Никогда не оставляйте горящие свечи без присмотра.

Половина людей, погибших в пожарах, вызванных свечами, была в возрасте до 20 лет.

