



공식 가이드: 화재 및 인명 안전 보장

내용

2

비상사태와 소화기

4

화재/일산화탄소 경보기
완비

6

대피 계획 요령

8

거주지 건물 유형 제대로
알기

10

4대 화재 원인 피하기

13

상황별 대처 방법 알기

14

고위험 집단

15

계절별 안전 수칙

16 우리 집 대피 계획 지도



QR 코드를 스캔하거나 홈페이지
FDNYSmart.org로 이동해
동영상 등 자세한 정보를 참조하세요!

@FDNY를 팔로우하시면 더 많은 안전 관련
팁을 얻을 수 있습니다!



FDNYSmart는 FDNY Foundation과
협력사가 함께하는 프로젝트입니다.
자세한 정보는 fdnyfoundation.org를
참조하세요.

비상사태와 소화기

911에 신고

화재, 연기, 가스 냄새나 의학적 응급 상황 등 인명이나 재산이 위험한 상황이면 911에 전화하세요. 상황이 금방 악화될 수 있으므로 911에 신속히 연락하는 것이 중요합니다.

911에 신고할 때 주의 사항

침착하세요. 현재 위치를 파악하세요.

본인이 어디 있는지 모르는 경우, 건물이나 랜드마크, 표지판 등을 찾아봅니다.

상담원의 질문에 답하세요.

답변 내용에 따라 어떤 종류의 도움이 필요하고, 누구를 파견해야 할지 결정하게 됩니다.

지시를 잘 따르세요.

911 상담원은 구조대가 도착할 때까지 응급처치 방법을 설명하는 방법을 교육받은 전문가입니다.



주의 사항: 응급상황인 경우에만 911에 연락하세요!

소화기

휴대용 소화기는 가정 안전에 중요한 역할을 할 수 있습니다.

무엇보다도, 사용자가 소화기를 사용하는 방법과 시점을 잘 알아두어야 합니다. 소화기를 부적절하게 사용하면 오히려 화재가 번질 수 있고, 심각한 상해나 사망을 초래할 수도 있습니다.

화재 연소에는 연료, 산소, 열이 필요합니다.

소화기를 적절히 사용하면 타는 연료를 식히거나 산소를 없애 연소가 지속되지 않게 하는 약제가 방출됩니다.

화재 유형에 따라 그에 맞는 적절한 유형의 소화기를 사용해야 합니다.

휴대용 소화기는 화재 유형에 따른 용도별로 분류되어 있으며 상대적인 소화 효과 등급이 매겨져 있습니다.

소화기 등급 세 가지

Class A	Class B	Class C
용도: 일반적인 가연성 물질 (나무, 종이 등)	용도: 그리스, 가솔린, 오일	용도: 가소성 전선

그 외 모든 유형의 화재에 사용할 수 있는 소화기도 있습니다.

등급이 2-A:10-B:C인 소화기는


등급과 관계없이 모든 화재를 소화하는 데 적합합니다.

제조업체의 지침을 꼼꼼하게 읽어보아야 합니다.

소화기는 제조업체가 제공한 브래킷을 사용해 걸어놓거나, 사용 지침이 바깥을 향하게 하여 접근하기 쉬운 선반에 두어야 합니다.

소화기를 사용할 때 기억해두면 좋은 약어

P A S S



- P** 핀 뽑기(Pull)
- A** 불꽃의 아랫부분에 조준(Aim)
- S** 핸들을 꼭 쥐고(Squeeze)
- S** 양쪽으로 왔다 갔다 하며 분사 (Side-to-side)



소화기 유지 관리

한 달에 한 번씩 모든 소화기를 육안으로 검사합니다.

- 소화기가 손이 쉽게 닿는 곳에 있고 다른 물건에 가려져 있지 않아야 합니다.

- 소화기 겉면이 움푹 들어가거나 금이 가거나 녹이 슬지 않았는지 등 훼손 여부를 점검합니다.

- 소화기에 게이지가 달린 경우, 바늘이 다이얼의 녹색 "충전됨" 부분을 가리켜야 합니다.

- 안전핀과 조작 방지 씰이 제자리에 있고 훼손되지 않았는지 확인합니다.

- 호스와 노즐(있는 경우)이 걸리는 것 없이 잘 움직이는지, 훼손이나 노화의 징후가 없는지 확인합니다.

- 소화기를 거꾸로 기울여 바닥에 뭍힌 소화약제를 풀어줍니다.

- 레이블에 쓰인 내용을 잘 읽을 수 있어야 하고 소화기를 장착했을 때 레이블이 바깥쪽을 향해야 합니다.

화재/일산화탄소 경보기 완비

화재 및 일산화탄소(CO) 경보기는 **생명을 구하는 장치**

이러한 경보기는 문제가 있을 때 조기에 경고 신호를 보내어 여러분과 가족에게 신속하게 알려줍니다. 화재는 빨리 번지며, 일산화탄소는 일명 침묵의 살인자로 불립니다.



경보기는 대피 계획에서 가장 중요한 요소입니다.



올바른 유형의 경보기를 확보하세요.

경보기는 보험협회 안전시험소(Underwriters Laboratories) 인증을 받은 제품(**UL 마크 확인**)이어야 하며, 수명 종료(EOL) 음향 경고를 제공해야 합니다. 화재경보기를 새로 설치하거나 교체하는 경우, 경보기에 교체 불가하고 탈착 불가하도록 봉인된 수명 10년짜리 배터리가 있어야 합니다.

화재경보기와 일산화탄소 경보기를 둘 다 구비하세요

(또는 화재/일산화탄소 경보기 일체형). 한 유형의 경보가 다른 유형의 경보를 대체할 수 없습니다.

경보기에 아직 탈착식 배터리를 사용하는 경우, 최대한 빨리 수명 10년짜리 배터리가 봉인된 경보기로 대체해야 합니다.

경보기 설치

- 지하실을 포함해 집안 침실과 모든 층에 경보기를 설치해야 합니다.
- 경보기는 가급적 방 한가운데에 가까운 천장에 배치하되, 벽에서 4인치 이상 떨어진 곳에 설치합니다. 경보기를 벽면에 설치해야 하는 경우, 천장에서 4~12인치 떨어진 곳에 배치하세요.
- 상호 연결된 경보기를 설치하여 경보기 한 대에서 소리가 나면 나머지도 전부 소리가 나도록 하는 것도 고려해 볼 수 있습니다.

경보기 유지관리

- 한 달에 한 번씩 테스트 버튼을 눌러 경보기를 테스트하세요.
- 경보기는 10년에 한 번씩, 또는 수명 종료가 임박했으며 교체해야 한다는 경보 신호가 표시되면 교체합니다.
- 자주 먼지를 털거나 진공청소기로 청소해 경보기를 깨끗하게 유지해 주세요.

경보가 울릴 때의 대처 방법

- 일산화탄소 경보가 울리면 즉시 집에서 나와 911에 신고합니다.
- 화재경보기가 울리면 대피 계획에 따라 탈출합니다.
- 경보가 실수로 울린 경우, 무음 버튼이나 리셋 버튼을 눌러 끄면 됩니다. 창문을 열고 환풍기를 켜서 공기를 정화하세요.
- 경보가 실수로 울리는 이유는 대부분 욕실의 열기나 요리하면서 나오는 김 때문입니다. 실수로 울릴 때가 많은 경보기는 위치를 바꾸는 것도 좋습니다.



**청각 장애인이 있는
경우 특수 경보기를
설치해야 합니다.
섬광 조명 방식과 진동
방식이 있습니다.**



수명 10년짜리
배터리가 봉인된
경보기의 예.


알아두면 좋은 사실
**최근 몇 년간 화재로 인한 사망 사고의 70%는
화재/일산화탄소 경보기가 작동하지 않거나 없는
집에서 발생했습니다.**

**집안에 잘 작동하는 화재/일산화탄소 경보기가
있는 것만으로 화재 발생 시 사망 확률이 반으로
줄어듭니다.**

주의 사항: 생명을 구하려면 경보기가 제대로 작동해야 합니다!

대피 계획 요령

16페이지에 나만의 대피 경로 표시하기



집안에 화재경보기와 일산화탄소(CO) 경보기를 갖추는 것 외에도, 비상사태에 대비해 대피 계획을 세워두는 것도 매우 중요합니다.

가족 구성원 모두가 계획을 세우는 데 참여하고 정기적으로 연습해야 합니다. **대피 계획을 세우는 과정에서, 거주 중인 건물이 내화 소재로 건축되었는지 아닌지 확인해야 합니다.** 건물이 내화 소재인지 아닌지 알면 건물의 화재 상황에 따라 건물 안에 머무르지 나갈지 판단하는 데 도움이 됩니다. **비상사태 시에는 항상 소방서 관계자의 지시에 귀를 기울이세요.**

주의 사항: 불이 났을 때는 몸을 낮추고 이동하세요!

계획

집안을 잘 둘러보고 가능한 출구를 모두 검사합니다.

대피 통로와 복도에 잡동사니나 짐이 없어야 합니다. 집의 도면을 그려 침실별로 비상 대피로를 두 개씩 표시해 두는 것도 좋은 방법입니다. 세 가구 이상인 아파트 건물에 사는 경우, 건물의 화재 안전 대피 계획을 잘 살펴보세요.

- 주 및 보조 대피 경로를 확인해 둡니다.

- 가족 구성원 모두에게 창문, 문과 모든 보안 장치의 잠금을 해제하고 여는 방법을 가르칩니다.

- 가족 구성원 모두에게 집에서 탈출하면서 문을 닫도록 상기시킵니다.

- 어린아이나 고령자를 깨울 책임을 맡은 가족 구성원을 지명합니다.

- 집 밖에서 만날 장소를 정합니다.

- 안전한 장소에 도착하면 911에 신고하는 것이 얼마나 중요한지 강조합니다.

- 비상계단을 보조 대피 경로로 이용할 수 있다는 점을 기억하세요.

연습


모의 훈련은 실제처럼 해야

합니다. 대부분의 화재는 한밤중에 발생하므로, 침실에서 모의 훈련을 시작하고 집안에 연기가 가득 찬 것처럼 실내를 어둡게 합니다.

- 화재경보기 소리가 울리면 모의 훈련을 시작하세요.
- 손과 발로 낮은 자세로 기어서 연기를 뚫고 탈출하는 것을 연습합니다.
- 대피 계획을 맨 처음부터 시작해 집 밖에 정해놓은 만남의 장소에 도착하기까지 따릅니다.



출구



가구 수가 세 개 이상인 주거용 아파트 건물의 경우 NYC 화재 규정에 따라 맞춤형 화재 안전 계획을 수립해야 합니다.

이 계획에는 기본적인 화재 안전 팁, 건물에 관한 정보(예: 건축물 유형, 화재 안전 시스템 유형 등)를 담고 화재 발생 시 또는 대피 시 건물에서 나가는 여러 가지 방법을 기재해야 합니다.



건물 관계자 필수 유의 사항:

- 아파트 정문 출입구마다 안쪽에 대피 계획을 게시합니다.
- 새로운 세입자가 들어오면 임차 시 대피 계획 사본을 나눠줍니다.
- 공용 공간에 대피 계획을 게시합니다.
- 매년 10월 화재 예방 주간에 화재 안전 계획을 다시 한번 배부합니다.
- 각 세대에 대피 계획 사본을 배부합니다.

거주지 건물 유형 제대로 알기

살고 있는 건물의 유형에 따라 화재가 났을 때에 대비한 계획을 세우고 대피하는 방법이 각기 다릅니다.



본인이 사는 건물이 내화 소재인지 아닌지 잘 모르는 경우, QR 코드를 스캔해 뉴욕 건축국 (Department of Buildings) 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

본인이 사는 건물이 목록에 없는 경우, 311로 문의하시기 바랍니다.

본인이 사는 건물이 내화 소재 건물인지 아닌지 알아두는 것이 궁극적으로 생사를 가르는 일이 될 수 있습니다.

화재로 인한 위험이 임박했거나 아파트 실내에서 화재가 발생한 경우, 즉시 밖으로 나가 911에 신고해야 합니다. 비상사태 시에는 항상 소방서의 지시에 귀를 기울이세요.

내화 소재가 아닌 건물

내화 소재가 아닌 건물에 거주 중인데 화재가 발생한 경우, 보통은 즉시 건물 밖으로 나가는 것이 안전합니다. 일반적으로 내화 소재가 아닌 건물에서 화재가 발생하는 경우 바로 진압하지 못하면 건물의 한 부분에서 다른 부분으로 순식간에 불이 번지기 쉽습니다.

내화 소재로 건설된 건물

내화 소재로 건설된 건물에 사는 경우, 보통은 아파트 실내에 머무르는 것이 더 안전한 편이며, 연기가 가득 찬 복도로 나가는 것이 오히려 더 위험할 수 있습니다. 일반적으로, 내화 소재로 건설된 건물의 경우 불이 나면 발화된 지점에서 크게 번지지 않습니다. 또한, 사는 층 아래에서 화재가 발생한 경우 층계로 나갔다가는 위로 올라오는 열과 연기 때문에 위험해질 수 있습니다.

안전하게 빠져나갈 방법을 전부 알아두세요!

내화 소재 건물에 살고, 가족이 즉각적인 위험에 처하지 않았거나 화재가 아파트 자택 실내에서 발생한 것이 아닌 경우, 다음과 같이 대처하세요.

- 문을 닫은 상태로 유지하세요.
- 문이나 빈틈을 덕트 테이프, 젖은 시트나 젖은 수건으로 막습니다.
- 에어컨을 끕니다.
- 바로 밑에서 불꽃이나 연기가 올라오는 경우가 아니라면 창문을 몇 센티미터 정도 열어두어도 괜찮습니다.
- 나중에 닫아야 할 수 있으므로 창문을 깨지는 마세요.



- 911에 신고해 아파트 호수를 밝히고 어떤 상황인지 상담원에게 설명해 주세요. 상담원의 지시를 따릅니다. 911 상담원은 훈련받은 조력자입니다.

- 화재나 비상사태가 발생하면 항상 소방서 관계자의 지시에 귀를 기울여야 합니다.


거주 중인 건물의 유형에 관한 정보를 입수했으면 해당 정보를 대피 계획에 반영합니다.



화재 발생 시

X 금지

**엘리베이터를 사용하지 말고
층계를 사용할 것**



4대 화재 원인 피하기

1. 요리 안전 지침

식사 준비 과정은 집안에서 불이 나거나 화상을 입는 가장 큰 원인입니다.



요리할 때

✓ 권장


- **권장:** 요리할 때 가스레인지 주변에 어린이가 접근하지 못하게 합니다.
- **권장:** 가스레인지 주변에 수건, 오븐 장갑 등 타기 쉬운 것을 두지 않습니다.
- **권장:** 제시된 온도보다 높이지 말고 원래 설정을 지켜 조리합니다.
- **권장:** 요리 도구, 가스레인지 및 가스레인지 주변을 자주 청소합니다.
- **권장:** 팬에 불이 붙을 때를 대비해 냄비 뚜껑 및/또는 베이킹 소다를 손 닿는 곳에 둡니다.
- **권장:** 요리하다가 불이 나면 가스레인지 불을 끄고 팬에 뚜껑을 덮습니다.
- **권장:** 불이 붙은 곳에 베이킹 소다를 붓기 전에 가스레인지 불부터 꺼야 합니다.

✗ 금지

- **금지:** 요리하다가 중간에 자리를 비우지 마세요.
- **금지:** 요리할 때는 헐렁한 옷은 피하는 것이 좋습니다.
- **금지:** 불을 켜둔 상태로 팬을 들어 올리지 마세요.
- **금지:** 팬에 붙은 불을 끄려고 물을 부으면 안 됩니다. 물이 튀면서 오히려 불이 번질 수 있습니다.

2. 전기 안전 지침


콘센트 과부하는 집안에서 불이 나는 주된 원인 중 하나입니다. 알고 계셨나요? 전기로 인한 화재 중 2/3는 냉장고, 에어컨이나 조명 장치 등 콘센트에 연결된 항목이 너무 많아서 발생합니다.



꼭 따라야 하는 규칙



권장

- **권장:** 조명 장치마다 적절한 전력량 (와트 수)의 전구를 사용해야 합니다.
- **권장:** 전기 코드가 훼손되지 않도록 보호하세요.
- **권장:** 전기 코드와 가전제품에 (UL) 마크가 있는지 확인하세요.
- **권장:** 플러그 핀이 3개인 전기 장치는 구멍 3개짜리 콘센트에  꽂아 사용하세요.
- **권장:** 연장용 케이블은 임시 용도로만 사용합니다.
- **권장:** 전기 콘센트가 물을 사용하는 곳(예: 싱크대, 욕조 등)에서 반경 6 피트(약 1.8m) 이내에 있는 경우 항상 누전 차단기(Ground Fault Circuit Interrupter, GFCI)를 사용해야 합니다.



금지

- **금지:** 훼손된 전기 케이블은 사용하지 마세요.
- **금지:** 전기 케이블을 카펫이나 러그 밑에 깔거나, 물건 주변을 감거나 못에 걸어두면 안 됩니다.
- **금지:** 콘센트 과부하를 주의하세요. 여기에는 멀티탭도 포함됩니다.
- **금지:** 전류량이 많은 대형 가전제품에는 연장 케이블을 쓰면 안 됩니다(치수 무관).
- **금지:** 냉장고나 에어컨과 같은 대형 가전제품 여러 대를 같은 콘센트에 꽂거나 같은 회로에 연결하면 안 됩니다.

멀티탭이나 서지 프로텍터 (전압 급상승 보호 장치)가 있어도 화재 예방이 보장되는 것은 아닙니다. 멀티탭을 많이 사용한다면 집안에 콘센트가 너무 적다는 뜻일 수 있습니다. 이런 경우 전문가와 상의해야 합니다.

3. 흡연 안전 지침



부주의한 흡연 습관도 화재로 인한 사망의 주된 원인입니다. 흡연자는 비흡연자보다 화재의 희생자가 될 확률이 7배나 높습니다.

✓ 권장

- **권장:** 크고, 깊이가 깊고 잘 넘어지지 않는 재떨이를 사용하세요.
- **권장:** 가구 덮개나 쿠션에서 공초 때문에 연기가 나지 않는지 확인하세요.
- **권장:** 담배꽂초를 버리기 전에 물을 부어 완전히 적시는 것이 좋습니다.

✗ 금지

- **금지:** 산소 탱크를 보관하거나 사용하는 곳 근처에서는 흡연을 금지해야 합니다.
- **금지:** 담배를 불이 붙은 상태로 재떨이에 그냥 두면 안 됩니다.
- **금지:** 재떨이를 소파나 의자 팔걸이에 올려두지 마세요.
- **금지:** 침대에서 담배를 피우거나 누워서 담배를 피우면 안 됩니다.
- **금지:** 졸릴 때나 잠이 잘 오는 약을 복용한 후에 담배를 피우면 안 됩니다.

4. 리튬 이온 배터리 안전 지침



- 장치를 구매할 때 해당 장비에 Underwriters Laboratories (UL) 마크가 있는지 확인하세요. UL 마크가 있으면 해당 제품은 안전 테스트를 거쳤다는 뜻입니다.



- 충전과 보관 방법에 관한 제조업체 지침을 따르세요.
- 장치를 충전할 때 베개 밑, 침대 위, 소파 위는 피합니다.
- 항상 해당 장치 전용으로 제작한 제조업체 정품 코드와 전원 어댑터를 사용합니다.
- 배터리/장치는 실온에 보관합니다. 햇빛이 직접 닿는 곳은 피하세요.
- 배터리는 가연성 물품을 피해 보관해야 합니다.
- 배터리가 과열되거나 악취가 나거나, 모양/색이 변했거나.

장치에서 액체가 새거나 이상한 소음이 나는 경우, 즉시 사용을 중단해야 합니다. 장치를 안전하게 옮길 수 있는 경우, 불이 붙을 수 있는 모든 것들로부터 장치를 멀리 떨어뜨려 놓고 911에 신고하세요.

배터리 폐기

- 리튬 이온 배터리를 쓰레기통에 버리거나 가정에서 재활용하는 것은 불법입니다.
- 배터리 재활용 센터에 배터리를 갖다주어 재활용할 수 있게 하거나 [nyc.gov/batteries](https://www.nyc.gov/batteries) 를 방문하여 폐기 지침을 확인하는 것이 가장 좋습니다.
- 배터리는 하나씩 따로 봉지에 넣거나 끝부분에 테이프를 붙인 다음 폐기해야 합니다.

리튬 이온 배터리는 다양한 장치에 쓰입니다. 예를 들어 휴대전화, 랩톱 컴퓨터, 태블릿, 전기차나 전동 스쿠터에 흔히 사용됩니다. 리튬 이온 배터리에는 다량의 에너지가 저장되어 있으며 적절히 취급하지 않으면 위험할 수 있습니다. 여는 제품과 마찬가지로, 이런 배터리 중에도 결함이 있는 제품이 소량 있습니다. **이러한 제품은 과열되거나 불이 붙거나 폭발할 위험이 있습니다.**

몸에 불이 붙은 경우



- ✓ **동작 멈추기**
걷거나 뛰지 마세요.
 불길에 더 강해집니다!



- ✓ **옆드리기**
 바닥에 옆드리세요.



- ✓ **구르기**
 앞뒤로 데굴데굴 굴러 불을 끕니다.
 얼굴은 두 손으로 가리세요.



- ✓ **식히기**
 물로 화상 부위를 식힙니다.



- ✓ **신고**
 911에 전화해 도움을 청하세요.

불꽃, 뜨거운 액체, 기름이나 뜨거운 면에 직접 닿으면 화상을 입을 수 있습니다. 대다수의 화상은 겉으로 보기보다 상처가 깊을 수 있으며, 즉시 치료해야 합니다.

- 다친 부위에서 옷을 제거하되, 상처에 들러붙었다면 억지로 떼려 하면 안 됩니다.

- 시원한(차갑지 않은) 흐르는 물로 상처를 씻습니다.

- 화상 부위를 멸균 패드나 깨끗한 시트로 덮습니다.

- 덴 부위에 직접 연고, 기름이나 버터를 바르면 절대로 안 됩니다.

- 화상으로 인한 염증이나 감염을 예방하려면 즉시 전문 의료인의 도움을 받으세요.

CPR 실시법

침착하세요. 누구든 즉시 911에 신고하게 하세요.

필요한 경우, 상담원의 지시를 기다리고/거나 이전에 받은 교육 내용을 활용합니다.

뉴욕시 주민은 30분짜리 무료 강좌에 등록해 압박 위주의 CPR 교육을 받을 수 있습니다(단, 이 프로그램을 통한 CPR 자격증은

발급하지 않음). 이 강좌는 연중 다양한 장소에서 공인 FDNY EMS 담당자가 진행합니다. 지금까지 수천 명의 뉴욕 시민이 이 프로그램을 통해 생명을 살리는 기술을 배웠습니다.

자세한 정보는 fdnysmart.org/cpr 참조

주의 사항: 일단 멈춰서 바닥에 옆드려 구르고, 식히고, 911에 신고!

어린이

어린이는 사고에 취약한 집단입니다. 따라서 어린이에게 화재와 인명 안전을 가르치는 것은 매우 중요합니다. 만 3살 때부터 어린이에게 이러한 주제에 대해 가르칠 수 있습니다. 간단한 형식으로 아이들이 이해하기 쉬운 메시지를 강조하세요.

- 비상사태에 출동한 응급 의료 요원은 믿어도 됩니다. 지시를 따르세요.

- 불은 장난감이 아니에요. 불장난은 절대로 하면 안 됩니다.

- 비상사태가 발생해도 침착하세요. 숨지 말고 밖으로 나가야 합니다. 불이 나면 몸을 낮추고 나가세요.

- 대피 계획을 세우고 가족 모의 훈련을 할 때 아이들도 참여시키세요.

고령자

65세 이상의 고령자는 화재 발생 시 사망할 확률이 두 배 이상 높습니다. 고령자는 화재로 인한 상해가 원인이 되어 사망할 위험도 큼니다. 고령자의 화재로 인한 사망 사건 중 가장 큰 원인 세 가지는 흡연, 난방 장치, 요리입니다. 고령자 안전을 보장하기 위한 몇 가지 팁을 소개합니다.



권장

- **권장:** 화재 및 일산화탄소 경보기가 잘 작동하는지 확인합니다.

- **권장:** 흡연자인 경우 공초의 불을 완전히 끕니다.

- **권장:** 요리할 때 경계를 늦추면 안 됩니다.

- **권장:** 실내 난방기는 불에 타는 물건으로부터 3피트 (약 1m) 이상 떨어뜨려 놓아야 합니다.

- **권장:** 안경, 보청기와 보행기는 침대 바로 곁에 두세요.



금지

- **금지:** 침대에서 담배를 피우거나 누워서 담배를 피우면 안 됩니다. 특히 졸릴 때나 잠이 오는 약을 복용했을 때는 더 주의하세요.

- **금지:** 불을 붙인 양초를 두고 자리를 비우면 안 됩니다.

- **금지:** 밤새도록 양초에 불을 켜두지 마세요.

- **금지:** 실내 온도를 높이고 오븐, 건조기나 그릴을 켜두지 마세요.

- **금지:** 기름에 붙은 불을 끄려고 물을 부으면 안 됩니다.

- **금지:** 요리할 때는 나이트가운이나 로브(robe) 같이 헐렁한 옷은 피하세요.

- **금지:** 손상되었거나 낡아서 헤진 케이블을 쓰면 안 됩니다. 특히 전기담요와 같은 난방 기구 케이블을 주의해서 살피세요.

- **금지:** 전류량이 많은 대형 가전제품에는 연장 케이블을 쓰면 안 됩니다(치수 무관).



요리할 때는 항상 소맷자락을 고정하거나 짧은 소매 옷을 입으세요.



주의 사항: 불은 장난감이 아니에요!

계절별 안전 수칙

봄, 여름

바비큐 시즌 전과 시즌 중에 그릴을 점검하세요. 그릴에 불을 붙이고 나서 자리를 비우면 안 됩니다.

5월 어머니날과 6월 아버지날은 가족의 대피 계획을 검토하기 좋은 시기입니다.

FDNY에서는 매년 6월 전국 CPR/AED 인식 재고 주간 행사를 개최합니다. 자치구마다 무료 이벤트가 있으니 잘 알아보세요.

폭염에는 헐렁하고 가벼운 옷을 입고 모자를 쓰는 것으로 대처합니다. 선크림도 잊지 말고 바르세요.

물놀이 안전을 잊지 마세요. 수영은 가까운 곳에 인명구조요원이 있을 때만 합니다.

소화전 스프레이 캡을 이용하면 안전하면서도 재미있게 더위를 식힐 수 있습니다. 가까운 소방서에서 신청하세요. 스프레이 캡은 만 21세 이상의 성인에게만 제공되며, 신분증을 제시해야 합니다.

에어컨은 벽면 콘센트에 직접 연결해야 합니다. 에어컨에는 연장 케이블을 사용하지 마세요.

7월 4일 불꽃놀이는 전문가에게 맡기세요. 뉴욕시에서는 불꽃놀이가 불법입니다.

봄, 여름에는 **푸림(부림절), 성지주일, 패스오버(유월절)/폐삭, 부활절/파스카, 라그바오메르, 라마단, 이드 알 피트르** 등 다양한 명절이 있어 가족과 아끼는 이들을 화재 위험으로부터 보호해야 하는 경우가 많습니다. 요리할 때 안전 지침을 준수하고 화재경보기와 일산화탄소 경보기가 잘 작동하는지 확인하세요. 양초를 사용하는 경우, 불을 붙여둔 채 자리를 비우면 절대로 안 됩니다. 푸림 의상은 방염 소재여야 합니다. **명절에 대피로로 장식이나 기타 사물로 막으면 안 됩니다. 전기 콘센트에 과부하가 걸리지 않게 주의하세요.**



가을, 겨울

겨울은 화재가 일어나기 쉬운 계절이며, 특히 춥고 눈이 오는 날을 주의해야 합니다.

FDNY에서는 매년 10월 화재 예방 주간 행사를 열고 있습니다. 자치구마다 무료 이벤트가 있으니 잘 알아보세요.

핼러윈과 추수감사절은 즐거운 명절이지만, 가족 구성원과 함께 안전 관련 팁을 잘 살펴봐야 하는 시기이기도 합니다. 의상과 장식은 방염 소재여야 합니다. 요리할 때 안전을 제일 중시해야 합니다.

혹한기에는 야외에서 보내는 시간을 줄이세요. 밖에 나갈 때는 모자, 장갑, 목도리를 착용합니다.

얼음이 어는 날씨에는 낙상을 방지하도록 주의합니다. 폭설이 내린 뒤에는 눈을 치울 때 안전에 유의하세요.

기온이 얼마나 낮은 관계없이 물이 언 곳에서 걸어 다니면 안 됩니다. 안전한 얼음이란 없습니다.

실내 온도를 높이려고 **오븐/가스레인지**를 켜두면 **절대로 안 됩니다.** 실내 난방기를 사용하는 경우, 침구나 다른 탈 수 있는 물건에서 최소 3피트 (약 1m) 이상 떨어뜨려 놓아야 합니다. 실내 난방기는 연장 케이블이나 멀티탭에 연결하지 마세요. 전기담요는 주의해서 사용해야 합니다.

설 명절 불꽃놀이는 전문가에게 맡기세요. 뉴욕시에서는 불꽃놀이가 불법입니다.


가을과 겨울에는 **옴 키푸르, 로쉬 하샤나, 크리스마스, 한누카, 콰자, 마카르 산크란티, 홀리** 등 다양한 명절이 있어 가족과 아끼는 이들을 화재 위험으로부터 보호해야 하는 경우가 많습니다. 요리할 때 안전 지침을 준수하고 화재경보기와 일산화탄소 경보기가 잘 작동하는지 확인하세요. 양초를 사용하는 경우, 불을 붙여둔 채 자리를 비우면 절대로 안 됩니다. **명절에 대피로로 장식이나 기타 사물로 막으면 안 됩니다. 전기 콘센트에 과부하가 걸리지 않게 주의하세요.**



주의 사항: 연중 계절별 팁을 보려면 @fdny를 팔로우하세요!

우리 집 대피 계획 지도


집에 붙여놓고 연습하세요!




지도(예)

- 대피 경로
- 사다리
- 창문
- 문
- 화재 경보기
- 모이는 장소

1층



2층



자세한 안전 팀은 fdnysmart.org를 참조하고 @fdny를 팔로우하여 확인하세요.

화재, 연기, 유독 가스, 가스 냄새, 의학적 응급 상황이 발생하면 재빨리 911에 신고하세요!

비상사태가 아닐 때는 311에 전화로 문의하시면 됩니다.